

Biztonsági figyelmeztetések

AceBeam UC15 kulcstartó elemlámpa

- 1: A jogosulatlan szétszerelés **károsíthatja** az elemlámpát és **érvénytelenítheti** a garanciát.
- 2: Normális, ha a kezelőfelület hője megemelkedik a kiváló hőelvezetési technológia miatt. Javasoljuk, hogy **jól szellőző**, környezeti hőmérsékletű helyen használja.
- 3: Figyeljen rá, hogy felforrósodhat a hosszú használat alatt. **Ne** tegye hosszú ideig gyúlékony anyagokra. Bármiféle tűz, vagy biztonsági probléma nem vezethető vissza a gyártóra, vagy a forgalmazóra.
- 4: Kérjük, rendszeresen **ellenőrizze**, szükség esetén cserélje ki az O-gyűrűt a vízállóság fenntarthatóságának érdekében.
- 5: Kérjük, rendszeresen **ellenőrizze** és **kenje** a szálakat professzionális kenőanyaggal.
- 6: Rendszeresen **tisztítsa** az érintkező felületeket, hogy az elemlámpa rendesen működhessen. Ha szabálytalan villogást, vagy bekapcsolást észlel, az érintkező felületek piszkosak lehetnek. Alkoholtartalmú törőlkendővel **tisztítsa** meg!
- 7: **Vegye ki** az akkumulátort, ha hosszú ideig nem használja azt.
- 8: Ez a termék **nem** bűvárlámpaként szolgál!
- 9: **Ne** irányítsa az elemlámpát közvetlenül szembe! 18 év alatt használni **tilos**! Gyermekektől elzárva tartandó!
- 10: **AceBeam márkájú**, vagy hasonló gyártótól származó akkumulátorokat használjon az eszközhöz, melyeknek a feszültsége, kapacitása és Watt értéke megegyezik az eredetivel.

